

VEHÍCULOS TÉRMICOS / HÍBRIDOS (HEV)		CHEK-LIST DE PREPARACIÓN VN
VEHÍCULO:	Trafic Combi GSR2	VIN del vehículo: VF1JL000673561113

Presencia de OTS: SI ☐ NO ☒ En caso contrario, desmarque la casilla

Verifique que los servicios estén activados: SI ☒ NO ☐ Consultar la ficha de Calidad de Entrega parte 3.

IMPORTANTE: La preparación del vehículo debe realizarse entre 3 y 5 días antes de la fecha de entrega pactada, para evitar la degradación de la batería 12V.

Si la preparación se realiza con más de cinco días de antelación a la entrega del vehículo al cliente o en caso de bloqueo de calidad, ya sea por parte de un centro externo o por parte del concesionario, entonces se deberá reactivar el modo logístico tirando del fusible corta consumidores al final de la preparación del vehículo.

Esto evitará una aceleración de la degradación de la batería de 12V antes de la entrega final del vehículo al cliente.

1. LLEVAR EL VEHÍCULO HASTA EL PUESTO DE PREPARACIÓN

Desactivar el modo logístico (protección contra descarga de la batería) para pasar al modo cliente según especificaciones del modelo	☒
Empujar con fuerza el fusible corta-consumidores	
O la pulsación simultánea de los pedales acelerador + freno (ALPINE A110, DUSTER, LODGY, SPRING, TWINGO)	
O bajar los mandos del volante (Master)	

2. DESPROTEGER EL VEHÍCULO - TRAS EL LAVADO, CONTROLAR EL ASPECTO EXTERIOR DEL VEHÍCULO Y LOS ABRIENTES

Retirar las protecciones, las gomas y los adhesivos	☒	Carrocería	☒
		Pintura	☒
Lavar la carrocería (Específico para Alpine: lavar sin rodillos)	☒	Paragolpes	☒
		Espejos retrovisores y ventanas/lunas	☒
		Apertura de puertas	☒

3. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR (Específico Alpine: las siguientes comprobaciones deben ser realizadas por el técnico Alpine)

Verificar los niveles		Controlar la edad del vehículo (fecha MADC)		☒
		Si el vehículo tiene > 1 año, transféralo al taller para reemplazar la batería de 12V		
Aceite de motor	☒	Refrigerante	☒	☐
		Sólo para vehículos térmicos: Verifique el aspecto visual de la batería de 12V, después de quitar la cubierta de la batería: - Montaje y conexión de los cables de la batería de 12V - Rastro de aceite, evidencia de impacto		
Líquido de frenos	☒	Líquido limpiaparabrisas	☒	☒
		Cargue la batería de 12V Si el valor OCV es mayor o igual a 12,0 V, cargue la batería de 12V hasta que aparezca el smiley en el cargador. Imprima el ticket de carga, grápelo a la ficha de Calidad Entrega VN y tome una foto del ticket BC 512 AZUL o tome una foto de los 13 dígitos disponibles en la pantalla del ATEQ BC 512 GRIS.		
Líquido de dirección asistida		☒	Deslimitación del vehículo con la herramienta de diagnóstico Clip – CF197 (Alpine)	☐
Control OCV		☒		

4. NEUMÁTICOS Y RUEDAS			
Tapas de las válvulas	☒	Verifique y ajuste la presión {De acuerdo con el modelo}	☒
Compruebe el tamaño de los neumáticos y su conformidad De acuerdo con la homologación. En caso de discrepancias, comuníquese el VIN, el tamaño del neumático y todas las marcas de la llanta a la autoridad de homologación correspondiente.	☒	Restablecer el sistema de control de la presión de los neumáticos	☒
Verifique el torque de los pernos Torque aplicado.	☒	Comprobar y poner a presión la rueda de repuesto (dependiendo del modelo)	☒

5. MALETERO DEL VEHÍCULO			
Delantero/Trasero (dependiendo del modelo)	☒	Kit de inflado y aerosol de reparación (dependiendo del modelo)	☒
Embellecedores de rueda, tapa de válvula de inflado y la antena	☒	Kit de herramientas / gancho de arrastre (dependiendo del modelo)	☒

6. EXTERIOR DEL VEHÍCULO: CONTROLES CON MANDOS, HABITÁCULO							
Verifique el funcionamiento				Luces de freno	☒	Bloquear y desbloquear desde el exterior	☒
Luces de emergencia	☒	Luces altas	☒	Faros antiniebla delanteros	☒	Limpiaparabrisas frontales/trasero	☒
Luces de marcha atrás	☒	Luces de cambio de dirección	☒	Faros antiniebla traseros	☒	Cámara trasera	☒
Luces medias	☒	Luces laterales	☒	Luces de matrícula	☒		
Luces bajas (dependiendo del modelo)	☒	Luces diurnas	☒	Luces de curva (dependiendo del modelo)	☒		

7. INTERIOR DEL VEHÍCULO: CONTROLES CON MANDOS HABITÁCULO					
Comprobación del asiento del conductor			AJUSTE / REINICIALIZACIÓN		
Panel de instrumentos, computador de abordo, sistema de alertas, indicadores y luces de alerta		☒	Verifique que el perfil de "invitado" no esté seleccionado. Si el perfil está seleccionado, elija otro perfil		☒
Luces interiores: <i>(dependiendo del modelo)</i>	Iluminación de la guantera	☒	Lanzar la conectividad a bordo Pulse el botón conexión o activar los servicios openR link, EASY LINK, R-LINK 2, R-LINK EVOLUTION. Si el acuerdo del cliente está especificado en la Ficha Calidad Entrega VN		☒
	Luces de portaobjetos	☒	Verifique el idioma del tablero y cámbielo si es necesario		☒
	Luz de tocador	☒	Configure la hora <i>(dependiendo del modelo)</i>		☒
	Luces de cortesía	☒	Inserte la tarjeta SD, e inicialice el sistema de navegación <i>(dependiendo del modelo)</i>		☒
Bloqueo de seguridad de la puerta trasera <i>(dependiendo del modelo)</i>		☒	Ingrese el código del radio y verifique su funcionamiento		☒
Funcionamiento de los espejos retrovisores		☒	Restablecimiento del computador de viaje		☒
El funcionamiento del bloqueo y desbloqueo		☒	Reinicializar el testigo de intervalo de servicio		☒
Funcionamiento de los asientos		☒	Verifique el soporte del smartphone está presente en la guantera <i>(dependiendo del modelo)</i>		☒
Funcionamiento del volante <i>(dependiendo del modelo)</i>		☒	Ajuste los asientos delanteros con la llave de torque <i>(Alpine)</i>		☒
Comprobar la alerta acústica de faro encendido		☒	Inicialice el sistema de luces automáticas		☒
Verifique la ventilación		☒	Inicialice las ventanas y el sunroof y verifique su funcionamiento <i>(dependiendo del modelo)</i>		☒

Verifique la activación del sistema E-Call La luz de estado debe estar en verde fijo. Está prohibido pulsar el botón SOS	☒	
---	-------------------------------------	--

NO CONFORMIDAD ENCONTRADA: SI ☐ NO ☒ Indicar los fallos encontrados y las operaciones realizadas en la Ficha de Calidad de Entrega

Presencia de OTS: SI ☐ NO ☒ En caso contrario, desmarque la casilla

8. ACABADOS			
Cargue la carga de la batería de 12V hasta la aparición del smiley en el cargador Tome una fotografía de los 13 dígitos disponibles en la pantalla del ATEQ BC 512 GRIS o en el ticket del BC 512 BLUE. Después imprima el ticket de carga y grápelo en la ficha de calidad de entrega O anote el código de carga en el espacio proporcionado en la ficha de calidad de entrega	☒	Verifique la posición del fusible corta consumidores para asegurarse de que el vehículo esté en modo cliente Recordatorio, para cambiar al modo cliente: Empuje con fuerza el fusible corta consumidores en los vehículos que estén equipados con este.	☒
Limpieza Si es necesario, limpie el vehículo	☒	Protecciones	☒
Ventanas	☒	Documentación del vehículo	☒
Interior y maletero Si es necesario, limpie con aspiradora las dos áreas	☒	Llave o tarjeta de repuesto	☒
Panel de instrumentos y detalles del interior	☒	Equipos o accesorios móviles	☒
Accesorios	☒	Compruebe el nivel de combustible	☒
Control OCV	☒	Instale las matrículas	☒
No conformidades Tratar las faltas de conformidad que pueden ser asumidas por la preparación (pequeños arañazos que pueden eliminarse con un pulidor, manchas, etc.).Para las pinturas mates, cualquier retoque debe efectuarse en el taller; está prohibido utilizar productos abrasivos de tipo pulidor			☐
Multimedia			

EASY LINK - OPENR LINK - MEDIA NAV LIVE: Activar los servicios conectados según las modalidades específicas del sistema	☒	OPENR LINK - MEDIA NAV LIVE: a continuación realice un «restablecimiento de fábrica» del sistema, desde el perfil «ADMINISTRADOR»	☒
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------

NO CONFORMIDAD ENCONTRADA: SI ☐ NO ☒ Indicar los fallos encontrados y las operaciones realizadas en la Ficha de Calidad de Entrega

FECHA DE LA PREPARACIÓN: 11/10/2024	NOMBRE DEL PREPARADOR: ABIBOU CAMARA CAMARA Firma: 
--	--