

CHECK-LIST PREPARACIÓN VN

VEHÍCULOS TÉRMICOS / HÍBRIDOS (HEV)

Vehículo: _____ VIN Vehículo: _____

Presencia de OTS (azul y roja): ☐ SÍ ☐ NO ☐ No hacerlo si la secretaria comercial lo ha verificado en las 24 horas previas a la preparación.

Servicios Conectados a activar: ☐ SÍ ☐ NO ☐ Ver Ficha de Calidad Entrega VN apartado 3.

1. LLEVAR EL VEHÍCULO HASTA EL PUESTO DE PREPARACIÓN			
☐ Si el vehículo no arranca, trasladarlo al taller		☐	
☐ Colocar el/los fusibles cortaconsumidores Master 3 (con tacógrafo)		☐	
☐ Desactivar el modo Supersleep. Kangoo2, Kadjar, Megane, Scenic, Talisman, Koleos, Zoe, Espace, Master3, Duster, Clio, Captur, Twingo		☐	
2. DESPROTEGER EL VEHÍCULO - TRAS EL LAVADO, CONTROLAR EL ASPECTO EXTERIOR DEL VEHÍCULO Y LOS ABRIENTES			
☐ Si es necesario desproteger el vehículo (film, copolímero,...) (según los modelos)		☐ Carrocería (accidentada, alineación, etc.)	
☐ Retirar las protecciones, las gomas y los adhesivos		☐ Pintura (rayas, manchas, desconchones, etc.)	
☐ Lavar la carrocería (Específico Alpine: sin rodillos) Primera etapa		☐ Paragolpes (pintura, alineación, rayas, etc.)	
		☐ Espejos retrovisores y ventanas/lunas (manchas, fisuras en ventanillas/parabrisas, etc....)	
		☐ El funcionamiento de los abrientes	
3. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR (Específico Alpine: las siguientes comprobaciones deben ser realizadas por el técnico Alpine)			
COMPROBAR LOS NIVELES:		☐ Controlar la edad del vehículo (MADC): Si el vehículo >1 año: Transferir el vehículo al taller para remplazar la batería 12V.	
☐ Aceite del motor	☐ Líquido de refrigeración	☐ Conecte la sonda VCI-ADT a la toma de OBD y, a continuación, ejecute la rutina de medición de OCV en el software de diagnóstico. (excepto Master3)	
☐ Líquido de frenos	☐ Líquido lavacristales	☐ Lea el valor de OCV en la herramienta de diagnóstico, luego cierre la sesión (excepto Master3). - Si el valor es inferior a 12,0 V, traslade el vehículo al taller para sustituir la batería de 12 V. - Recupere la sonda VCI-ADT del vehículo	
☐ Líquido de asistencia de dirección (Trafic 2, Master3)		☐ Si el valor OCV es mayor o igual a 12,0 V, cargue la batería de 12V hasta que aparezca el smiley en el cargador (todos los modelos). Imprima el ticket de carga y grápelo a la ficha de Calidad Entrega VN o anote el código de carga. Si preparación externalizada: Código: Ponga la tapa de la batería (si tiene una).	
☐ Deslimitación del vehículo con la herramienta de diagnóstico Clip – CF197 - Alpine		☐	
4. NEUMÁTICOS Y RUEDAS.			
☐ Comprobar la presencia de los tapones de válvulas		☐ Comprobar y poner a presión los neumáticos según el modelo. Reiniciar si es necesario el valor de referencia del sistema de vigilancia de presión de neumáticos en el tablero de bordo. Comprobar y poner a presión la rueda de repuesto (según los modelos)	
5. MALETERO DEL VEHÍCULO			
☐ Comprobar la luz del maletero		☐ Comprobar la presencia del kit de inflado y del aerosol de reparación de los neumáticos (según los modelos)	
☐ Verificar la presencia de la antena, los embellecedores y los tapones de los tornillos de las ruedas.		☐ Comprobar la presencia del bloque de herramientas	
6. EXTERIOR DEL VEHÍCULO: CONTROLES CON MANDOS, HABITÁCULO			
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (MEDIANTE ESPEJOS):		☐ de stop	
☐ de precaución	☐ de carretera	☐ antiniebla delanteros	☐ Comprobar el bloqueo y desbloqueo desde el exterior con la llave o la tarjeta
☐ de marcha atrás	☐ de dirección	☐ antiniebla traseros	☐ Comprobar el funcionamiento de los limpiaparabrisas/limpiacristales
☐ de cruce	☐ de posición	☐ de placa de matrícula	☐ Comprobar el funcionamiento de la cámara trasera
☐ de cruce giratorias (según los modelos)	☐ de día	☐ de curva fijas (según los modelos)	

CHECK-LIST PREPARACIÓN VN

VEHÍCULOS TÉRMICOS / HÍBRIDOS (HEV)

Vehículo: _____ VIN Vehículo: _____

7. INTERIOR DEL VEHÍCULO: CONTROLES CON MANDOS HABITÁCULO			
PUESTO DEL CONDUCTOR - COMPROBAR:		REGLAJE/REINICIALIZACIÓN	
■ Luces y testigos del cuadro de instrumentos y ordenador de a bordo	☐	■ Multimedia: Verificar que el perfil "Guest" no está seleccionado (si el perfil está seleccionado, elija otro perfil)	☐
■ Luces internas: (según los modelos)	• de la guantera	■ Multimedia: Lanzar la conectividad a bordo pulsando el botón "conexión" o "activar" los servicios EASY LINK, R-LINK, R-LINK EVOLUTION (si hay acuerdo cliente especificado en la Ficha Calidad Entrega VN).	☐
	• de los iluminadores de portaobjetos	■ Comprobar el idioma del cuadro de instrumentos y cambiarlo si es necesario	☐
	• de los iluminadores de cortesía	■ Ajustar el reloj (según los modelos) (R-Link y Media Nav: actualización automática)	☐
	• de los plafones delantero, trasero y del spot de lectura	■ Colocar la tarjeta SD, encender la navegación (según los modelos) (Media Nav, Media Nav Evolution, R-Link 2: no hay tarjeta SD)	☐
■ Cierre de seguridad de las puertas traseras	☐	■ Introducir el código de la radio y comprobar su funcionamiento	☐
■ Funcionamiento de los retrovisores	☐	■ Resetear el ordenador de a bordo	☐
■ Mando de bloqueo y desbloqueo desde el interior	☐	■ Reiniciar la pantalla de la autonomía de revisión (km/duración)	☐
■ Funcionamiento de los asientos (incluido el acceso a las plazas traseras) (según los modelos)	☐	■ Inicializar el encendido automático de las luces (según modelo y versión)	☐
■ Funcionamiento del reglaje del volante (profundidad y altura) (según los modelos)	☐	■ Inicializar las ventanillas y el techo solar: comprobar su funcionamiento (según los modelos)	☐
■ El indicador acústico si las luces no se han apagado (puerta abierta)	☐	■ Verificar la presencia del soporte para smartphone/tablet en la guantera (según modelos)	☐
■ Comprobar la ventilación en todas las posiciones y desactivar el modo reciclaje de aire	☐	■ Ajuste del asiento delantero con llave dinamométrica - Alpine	☐
■ Comprobar la activación del sistema E-Call - El Testigo AUTO SOS debe estar en verde fijo (gama Renault) - El testigo de estado debe estar en verde fijo (gama Dacia) (prohibido pulsar el botón sos)	☐		
NO CONFORMIDAD ENCONTRADA: ☐ SÍ ☐ NO ☐ Indicar los defectos observados y las intervenciones realizadas en la ficha Calidad-Entrega VN			

En caso de un traslado del lugar de preparación al lugar de acabado o de almacenamiento intermedio, realizar un Flash AVES antes de la etapa de acabado

Presencia de OTS (azul y roja): ☐ SÍ ☐ NO ☐ No hacerlo si la secretaria comercial lo ha verificado en las 24 horas previas a la preparación.

8. ACABADOS			
Si las etapas de 1 a 7 son realizadas en externo a la concesión: ■ Conecte la sonda VCI-ADT a la toma de OBD y, a continuación, ejecute la rutina de medición de OCV en el software de diagnóstico (excepto Master3).	☐	■ Comprobar la instalación de los accesorios solicitados por el cliente que no pueden ser instalados por el preparador (ver Ficha de Calidad Entrega VN).	☐
Si las etapas de 1 a 7 son realizadas en externo a la concesión: ■ Lea el valor de OCV en la herramienta de diagnóstico, luego cierre la sesión (excepto Master3). - Si el valor es inferior a 12,0 V , traslade el vehículo al taller para sustituir la batería de 12 V. - Recupere la sonda VCI-ADT del vehículo	☐	■ Colocar las placas de matrícula teniendo cuidado de no obstruir los sensores de las ADAS.	☐
Si las etapas de 1 a 7 son realizadas en externo a la concesión: ■ Si el valor OCV es mayor o igual a 12,0 V , cargue la batería de 12V hasta que aparezca el smiley en el cargador (todos los modelos). Imprima el ticket de carga y grápelo o anote el código de carga en la ficha de Calidad Entrega VN previsto. Ponga la tapa de la batería (si hay)	☐	■ Retirar todas las protecciones restantes salvo la del asiento del conductor.	☐
Si las etapas de 1 a 7 son realizadas en externo a la concesión: ■ Multimedia: Lanzar la conectividad a bordo pulsando el botón "conexión" o "activar" los servicios EASY LINK, R-LINK, R-LINK EVOLUTION (si hay acuerdo cliente especificado en la Ficha CEVN).	☐	■ Comprobar la conformidad del lote de documentos de a bordo (modelo, idioma y exhaustividad).	☐
Si las etapas de 1 a 7 son realizadas en externo a la concesión: ■ Si es necesario, lavar el vehículo.	☐	■ Comprobar la disponibilidad del duplicado de la llave o de la tarjeta.	☐
■ Limpiar las lunas	☐	■ Instalar los equipamientos de serie o como accesorio que no requieren un paso por el taller según modelos (embellecedores de rueda, antena, alfombrillas, tapones de tornillos de ruedas, soporte smartphone/tablet, tapa toma de diagnóstico)	☐
■ Si es necesario, aspirar el interior y el maletero	☐	■ Comprobar el nivel de carburante y completarlo si es necesario (Indicador de reserva apagado) ■ Comprobar el nivel de AdBlue (según modelo) y completarlo al máximo si es necesario (el indicador debe estar al máximo y/o sin el testigo de alerta encendido)	☐
■ Limpiar el cuadro de instrumentos y los acabados internos	☐	■ Tratar las faltas de conformidad que pueden ser asumidas por la preparación (pequeños arañazos que pueden eliminarse con un pulidor, manchas, etc.)	☐
NO CONFORMIDAD ENCONTRADA: ☐ SÍ ☐ NO ☐ Indicar los defectos observados y las intervenciones realizadas en la ficha Calidad-Entrega VN			
FECHA DE PREPARACIÓN:	NOMBRE DEL PREPARADOR:	FIRMA DEL PREPARADOR:	