

|                                     |             |                                     |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| VEHÍCULOS TÉRMICOS / HÍBRIDOS (HEV) |             | CHEK-LIST DE PREPARACIÓN VN         |
| VEHÍCULO:                           | SANDERO NBI | VIN del vehículo: UU1DJF00473551430 |

Presencia de OTS: SI ☐ NO ☒ En caso contrario, desmarque la casilla

Verifique que los servicios estén activados: SI ☒ NO ☐ Consultar la ficha de Calidad de Entrega parte 3.

**IMPORTANTE:** La preparación del vehículo debe realizarse entre 3 y 5 días antes de la fecha de entrega pactada, para evitar la degradación de la batería 12V.

Si la preparación se realiza con más de cinco días de antelación a la entrega del vehículo al cliente o en caso de bloqueo de calidad, ya sea por parte de un centro externo o por parte del concesionario, entonces se deberá reactivar el modo logístico tirando del fusible corta consumidores al final de la preparación del vehículo.

Esto evitará una aceleración de la degradación de la batería de 12V antes de la entrega final del vehículo al cliente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LLEVAR EL VEHÍCULO HASTA EL PUESTO DE PREPARACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Desactivar el modo logístico (protección contra descarga de la batería) para pasar al modo cliente según especificaciones del modelo<br>Empujar con fuerza el fusible corta-consumidores<br>O la pulsación simultánea de los pedales acelerador + freno (ALPINE A110, DUSTER, LODGY, SPRING, TWINGO)<br>O bajar los mandos del volante (Master) | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                         |                                     |                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. DESPROTEGER EL VEHÍCULO - TRAS EL LAVADO, CONTROLAR EL ASPECTO EXTERIOR DEL VEHÍCULO Y LOS ABRIENTES |                                     |                                       |                                     |
| Retirar las protecciones, las gomas y los adhesivos                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                         |                                     | Pintura                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lavar la carrocería<br>(Específico para Alpine: lavar sin rodillos)                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Paragolpes                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                         |                                     | Espejos retrovisores y ventanas/lunas | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                         |                                     | Apertura de puertas                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR (Específico Alpine: las siguientes comprobaciones deben ser realizadas por el técnico Alpine) |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Verificar los niveles                                                                                                     |                                     | Controlar la edad del vehículo (fecha MADC)<br>Si el vehículo tiene > 1 año, transféralo al taller para reemplazar la batería de 12V                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aceite de motor                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Refrigerante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                           |                                     | Sólo para vehículos térmicos: Verifique el aspecto visual de la batería de 12V, después de quitar la cubierta de la batería:<br>- Montaje y conexión de los cables de la batería de 12V<br>- Rastro de aceite, evidencia de impacto                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Líquido de frenos                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Líquido limpiaparabrisas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                           |                                     | Cargue la batería de 12V<br><b>Si el valor OCV es mayor o igual a 12,0 V, cargue la batería de 12V hasta que aparezca el smiley en el cargador. Imprima el ticket de carga, grápelo a la ficha de Calidad Entrega VN y tome una foto del ticket BC 512 AZUL o tome una foto de los 13 dígitos disponibles en la pantalla del ATEQ BC 512 GRIS.</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Líquido de dirección asistida                                                                                             | <input type="checkbox"/>            | Deslimitación del vehículo con la herramienta de diagnóstico Clip – CF197 (Alpine)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Control OCV                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |

| 4. NEUMÁTICOS Y RUEDAS                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tapas de las válvulas                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Verifique y ajuste la presión {De acuerdo con el modelo}                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Compruebe el tamaño de los neumáticos y su conformidad<br>De acuerdo con la homologación. En caso de discrepancias, comuníquelo el VIN, el tamaño del neumático y todas las marcas de la llanta a la autoridad de homologación correspondiente. | <input checked="" type="checkbox"/> | Restablecer el sistema de control de la presión de los neumáticos         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verifique el torque de los pernos<br>Torque aplicado.                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Comprobar y poner a presión la rueda de repuesto (dependiendo del modelo) | <input checked="" type="checkbox"/> |

| 5. MALETERO DEL VEHÍCULO                                        |                                     |                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Delantero/Trasero (dependiendo del modelo)                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Kit de inflado y aerosol de reparación (dependiendo del modelo)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Embellecedores de rueda, tapa de válvula de inflado y la antena | <input checked="" type="checkbox"/> | Kit de herramientas / gancho de arrastre (dependiendo del modelo) | <input checked="" type="checkbox"/> |

| 6. EXTERIOR DEL VEHÍCULO: CONTROLES CON MANDOS, HABITÁCULO |                                     |                              |                                     |                                         |                                     |                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verifique el funcionamiento                                |                                     |                              |                                     | Luces de freno                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Bloquear y desbloquear desde el exterior | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luces de emergencia                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Luces altas                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Faros antiniebla delanteros             | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpiaparabrisas frontales/trasero       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luces de marcha atrás                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Luces de cambio de dirección | <input checked="" type="checkbox"/> | Faros antiniebla traseros               | <input checked="" type="checkbox"/> | Cámara trasera                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luces medias                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | Luces laterales              | <input checked="" type="checkbox"/> | Luces de matrícula                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                          |                                     |
| Luces bajas (dependiendo del modelo)                       | <input checked="" type="checkbox"/> | Luces diurnas                | <input checked="" type="checkbox"/> | Luces de curva (dependiendo del modelo) | <input checked="" type="checkbox"/> |                                          |                                     |

| 7. INTERIOR DEL VEHÍCULO: CONTROLES CON MANDOS HABITÁCULO                                      |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Comprobación del asiento del conductor                                                         |                            |                                     | AJUSTE / REINICIALIZACIÓN                                                                                                                                                                                       |  |                                     |
| Panel de instrumentos, computador de abordo, sistema de alertas, indicadores y luces de alerta |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Verifique que el perfil de "invitado" no esté seleccionado. Si el perfil está seleccionado, elija otro perfil                                                                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luces interiores:<br><i>(dependiendo del modelo)</i>                                           | Iluminación de la guantera | <input checked="" type="checkbox"/> | Lanzar la conectividad a bordo<br>Pulse el botón conexión o activar los servicios openR link, EASY LINK, R-LINK 2, R-LINK EVOLUTION. Si el acuerdo del cliente está especificado en la Ficha Calidad Entrega VN |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                | Luces de portaobjetos      | <input checked="" type="checkbox"/> | Verifique el idioma del tablero y cámbielo si es necesario                                                                                                                                                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                | Luz de tocador             | <input checked="" type="checkbox"/> | Configure la hora <i>(dependiendo del modelo)</i>                                                                                                                                                               |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                | Luces de cortesía          | <input checked="" type="checkbox"/> | Inserte la tarjeta SD, e inicialice el sistema de navegación <i>(dependiendo del modelo)</i>                                                                                                                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bloqueo de seguridad de la puerta trasera <i>(dependiendo del modelo)</i>                      |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Ingrese el código del radio y verifique su funcionamiento                                                                                                                                                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Funcionamiento de los espejos retrovisores                                                     |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Restablecimiento del computador de viaje                                                                                                                                                                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| El funcionamiento del bloqueo y desbloqueo                                                     |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Reinicializar el testigo de intervalo de servicio                                                                                                                                                               |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Funcionamiento de los asientos                                                                 |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Verifique el soporte del smartphone está presente en la guantera <i>(dependiendo del modelo)</i>                                                                                                                |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Funcionamiento del volante <i>(dependiendo del modelo)</i>                                     |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste los asientos delanteros con la llave de torque <i>(Alpine)</i>                                                                                                                                           |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comprobar la alerta acústica de faro encendido                                                 |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Inicialice el sistema de luces automáticas                                                                                                                                                                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verifique la ventilación                                                                       |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Inicialice las ventanas y el sunroof y verifique su funcionamiento <i>(dependiendo del modelo)</i>                                                                                                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                             |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Verifique la activación del sistema E-Call<br>La luz de estado debe estar en verde fijo. Está prohibido pulsar el botón SOS | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|

**NO CONFORMIDAD ENCONTRADA: SI ☐ NO ☒ Indicar los fallos encontrados y las operaciones realizadas en la Ficha de Calidad de Entrega**

**Presencia de OTS:** SI ☐ NO ☒

En caso contrario, desmarque la casilla

## 8. ACABADOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cargue la carga de la batería de 12V hasta la aparición del smiley en el cargador<br>Tome una fotografía de los 13 dígitos disponibles en la pantalla del ATEQ BC 512 GRIS o en el ticket del BC 512 BLUE. Después imprima el ticket de carga y grápelo en la ficha de calidad de entrega O anote el código de carga en el espacio proporcionado en la ficha de calidad de entrega | <input checked="" type="checkbox"/> | Verifique la posición del fusible corta consumidores para asegurarse de que el vehículo esté en modo cliente<br>Recordatorio, para cambiar al modo cliente: Empuje con fuerza el fusible corta consumidores en los vehículos que estén equipados con este. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpieza<br>Si es necesario, limpie el vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Protecciones                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ventanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Documentación del vehículo                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interior y maletero<br>Si es necesario, limpie con aspiradora las dos áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Llave o tarjeta de repuesto                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Panel de instrumentos y detalles del interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Equipos o accesorios móviles                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Compruebe el nivel de combustible                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Control OCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Instale las matrículas                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No conformidades<br>Tratar las faltas de conformidad que pueden ser asumidas por la preparación (pequeños arañazos que pueden eliminarse con un pulidor, manchas, etc.).Para las pinturas mates, cualquier retoque debe efectuarse en el taller; está prohibido utilizar productos abrasivos de tipo pulidor                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Multimedia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |

|                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EASY LINK - OPENR LINK - MEDIA NAV LIVE:<br>Activar los servicios conectados según las modalidades específicas del sistema | <input checked="" type="checkbox"/> | OPENR LINK - MEDIA NAV LIVE:<br>a continuación realice un «restablecimiento de fábrica» del sistema, desde el perfil «ADMINISTRADOR» | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

NO CONFORMIDAD ENCONTRADA: SI ☐ NO ☒ Indicar los fallos encontrados y las operaciones realizadas en la Ficha de Calidad de Entrega

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FECHA DE LA PREPARACIÓN: 21/10/2024</p> | <p><b>NOMBRE DEL PREPARADOR:</b><br/>ABIBOU CAMARA CAMARA</p> <p>Firma:</p>  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|